

Monteringshänvisning

Avser produkterna

4820 Plastskiva transparent B-storlek

4823 Plastskiva transparent C-storlek

Generell information

Den ideala montagestemperaturen är 21-38 grader. Vid rumstemperatur härdar tapen enligt dessa parametrar, 50% efter 20 minuter, 90% efter 24 timmar och 100% efter 72 timmar. Rekommendationen kring vikt är:

4820 Plastskiva transparent B-storlek 1 kg

4823 Plastskiva transparent C-storlek 1,8 kg

Genomförande

1. Torka av de båda ytorna där tapen ska appliceras med den medföljande rengöringsservetten, vänta tills det fukten från servetten avdunstat
2. Torka sedan av båda ytorna med papper eller torkduk så att inget damm eller smuts är kvar
3. Applicera först tapen på Plastskivan från den ena kortsidan till den andra, använd en plastskrapa för att eliminera luftbubblor. Tryck med ca 20 N/cm².
4. **VIKTIGT:** När plastskivan väl är på plats går det inte att justera den så var noggrann när den placeras på rutan
5. För bästa kraftfördelning ska Plastskivan vändas så kulan är på den övre delen.
6. Placera sedan plastskivan på önskat ställe, tryck med ca 20 N/cm².
7. Montera RAM-kulan med de medföljande skruvarna och brickorna
8. Vänta enligt rekommenderad tid enligt ovan innan produkten används fullt ut